

LCN-PRO

Oprogramowanie konfiguracyjne LCN pod Windows

Oprogramowanie LCN-PRO jest oprogramowaniem konfiguracyjnym opierającym się na systemie Windows i służy do parametryzacji modułów sieci LCN.

Oprogramowanie oferuje oprócz ogólnej parametryzacji funkcje do sprawdzenia i protokołowania sieci LCN.


LCN-PRO ma dwa tryby pracy. W trybie offline wstępnie konfiguruje się sieć LCN i przechowuje w banku danych. W późniejszym czasie przenosi się ustawione parametry do projektu, będąc w trybie online.

Zastosowanie:

LCN-PRO może parametryzować dowolną liczbę projektów. Dla każdego projektu zakłada się osobny bank danych projektowych. Dzięki oprogramowaniu konfiguracyjnemu LCN-PRO istnieje możliwość skopiowania ustawień parametrów (podobne do pamięci pośredniej) i ponownego ich wstawienia. Możliwe jest to zarówno dla pojedynczych klawiszy lub tabel klawiszy jak również i dla całych modułów.

W trybie offline wpisy dotyczące parametryzacji przechowuje się w banku danych projektowych. Dopiero po połączenie z siecią LCN następuje odpowiednia parametryzacja.

W trybie online transmitowana jest każda zmiana banku danych i odbywa się parametryzacja odpowiedniego modułu LCN.



Wskazówki:

Połączenie pomiędzy siecią LCN i komputerem PC następuje za pośrednictwem interfejsu LCN-PKU.

Możliwe jest programowanie od numeru seryjnego Sn 07.

Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji instalacji.

Wymagania techniczne:

Komputer:

Procesor:	min. 500Mhz (lub wyższy)
Pamięć RAM:	min. 64MB
Twardy dysk:	min. 6MB
System operacyjny:	Windows XP mit SP3, VISTA, 7, 8
Interfejs:	Wolny port USB